

BensinHandvärmare
Värmer i ca 10-16timmar
Handvärmarn är perfekt för Fiske & Jakt

OBS! Läs igenom instruktionerna innan användning.

1. Först tar man av toppen och därefter brännaren.
 2. Fyll sakta handvärmaren med Ren Bensin tills materialet har absorberat upp bensinen.
 3. Efter påfyllningen skall det ej finnas något rinnande bränsle kvar i toppen, vänd handvärmarn upp och ner och skaka ut eventuellt för mycket ren bensin.
 4. OBS! Se efter att utsidan är helt torr innan du tänder den.
 5. Sätt tillbaka brännaren på handvärmarn.
 6. Tänd brännaren med en tändsticka eller tändare ca 5-10sekunder tills en glöd syns, därefter sätts toppen på handvärmarn och läggs i den medföljande påsen.
- (När den brinner är det ingen eldsflamma utan endast glöd).

OBSERVERA!

1. Använd Endast Ren Bensin (high grade white gasoline).
2. Håll alltid handvärmarn torr.
3. Överfyll ej
4. Låt inte bensinflaskan komma i kontakt med brännaren och fyll aldrig bensin över brännaren.
5. Denna handvärmare blir varm.
Använd inte den i sängen eller i sovsäcken eller liknade.
6. Bör inte användas av barn.



BensinHandvärmare
Värmer i ca 10-16timmar
Handvärmarn är perfekt för Fiske & Jakt

OBS! Läs igenom instruktionerna innan användning.

1. Först tar man av toppen och därefter brännaren.
 2. Fyll sakta handvärmaren med Ren Bensin tills materialet har absorberat upp bensinen.
 3. Efter påfyllningen skall det ej finnas något rinnande bränsle kvar i toppen, vänd handvärmarn upp och ner och skaka ut eventuellt för mycket ren bensin.
 4. OBS! Se efter att utsidan är helt torr innan du tänder den.
 5. Sätt tillbaka brännaren på handvärmarn.
 6. Tänd brännaren med en tändsticka eller tändare ca 5-10sekunder tills en glöd syns, därefter sätts toppen på handvärmarn och läggs i den medföljande påsen.
- (När den brinner är det ingen eldsflamma utan endast glöd).

OBSERVERA!

1. Använd Endast Ren Bensin (high grade white gasoline).
2. Håll alltid handvärmarn torr.
3. Överfyll ej
4. Låt inte bensinflaskan komma i kontakt med brännaren och fyll aldrig bensin över brännaren.
5. Denna handvärmare blir varm.
Använd inte den i sängen eller i sovsäcken eller liknade.
6. Bör inte användas av barn.



BensinHandvärmare
Värmer i ca 10-16timmar
Handvärmarn är perfekt för Fiske & Jakt

OBS! Läs igenom instruktionerna innan användning.

1. Först tar man av toppen och därefter brännaren.
 2. Fyll sakta handvärmaren med Ren Bensin tills materialet har absorberat upp bensinen.
 3. Efter påfyllningen skall det ej finnas något rinnande bränsle kvar i toppen, vänd handvärmarn upp och ner och skaka ut eventuellt för mycket ren bensin.
 4. OBS! Se efter att utsidan är helt torr innan du tänder den.
 5. Sätt tillbaka brännaren på handvärmarn.
 6. Tänd brännaren med en tändsticka eller tändare ca 5-10sekunder tills en glöd syns, därefter sätts toppen på handvärmarn och läggs i den medföljande påsen.
- (När den brinner är det ingen eldsflamma utan endast glöd).

OBSERVERA!

1. Använd Endast Ren Bensin (high grade white gasoline).
2. Håll alltid handvärmarn torr.
3. Överfyll ej
4. Låt inte bensinflaskan komma i kontakt med brännaren och fyll aldrig bensin över brännaren.
5. Denna handvärmare blir varm.
Använd inte den i sängen eller i sovsäcken eller liknade.
6. Bör inte användas av barn.



BensinHandvärmare
Värmer i ca 10-16timmar
Handvärmarn är perfekt för Fiske & Jakt

OBS! Läs igenom instruktionerna innan användning.

1. Först tar man av toppen och därefter brännaren.
 2. Fyll sakta handvärmaren med Ren Bensin tills materialet har absorberat upp bensinen.
 3. Efter påfyllningen skall det ej finnas något rinnande bränsle kvar i toppen, vänd handvärmarn upp och ner och skaka ut eventuellt för mycket ren bensin.
 4. OBS! Se efter att utsidan är helt torr innan du tänder den.
 5. Sätt tillbaka brännaren på handvärmarn.
 6. Tänd brännaren med en tändsticka eller tändare ca 5-10sekunder tills en glöd syns, därefter sätts toppen på handvärmarn och läggs i den medföljande påsen.
- (När den brinner är det ingen eldsflamma utan endast glöd).

OBSERVERA!

1. Använd Endast Ren Bensin (high grade white gasoline).
2. Håll alltid handvärmarn torr.
3. Överfyll ej
4. Låt inte bensinflaskan komma i kontakt med brännaren och fyll aldrig bensin över brännaren.
5. Denna handvärmare blir varm.
Använd inte den i sängen eller i sovsäcken eller liknade.
6. Bör inte användas av barn.



BensinHandvärmare
Värmer i ca 10-16timmar
Handvärmarn är perfekt för Fiske & Jakt

OBS! Läs igenom instruktionerna innan användning.

1. Först tar man av toppen och därefter brännaren.
 2. Fyll sakta handvärmaren med Ren Bensin tills materialet har absorberat upp bensinen.
 3. Efter påfyllningen skall det ej finnas något rinnande bränsle kvar i toppen, vänd handvärmarn upp och ner och skaka ut eventuellt för mycket ren bensin.
 4. OBS! Se efter att utsidan är helt torr innan du tänder den.
 5. Sätt tillbaka brännaren på handvärmarn.
 6. Tänd brännaren med en tändsticka eller tändare ca 5-10sekunder tills en glöd syns, därefter sätts toppen på handvärmarn och läggs i den medföljande påsen.
- (När den brinner är det ingen eldsflamma utan endast glöd).

OBSERVERA!

1. Använd Endast Ren Bensin (high grade white gasoline).
2. Håll alltid handvärmarn torr.
3. Överfyll ej
4. Låt inte bensinflaskan komma i kontakt med brännaren och fyll aldrig bensin över brännaren.
5. Denna handvärmare blir varm.
Använd inte den i sängen eller i sovsäcken eller liknade.
6. Bör inte användas av barn.



BensinHandvärmare
Värmer i ca 10-16timmar
Handvärmarn är perfekt för Fiske & Jakt

OBS! Läs igenom instruktionerna innan användning.

1. Först tar man av toppen och därefter brännaren.
 2. Fyll sakta handvärmaren med Ren Bensin tills materialet har absorberat upp bensinen.
 3. Efter påfyllningen skall det ej finnas något rinnande bränsle kvar i toppen, vänd handvärmarn upp och ner och skaka ut eventuellt för mycket ren bensin.
 4. OBS! Se efter att utsidan är helt torr innan du tänder den.
 5. Sätt tillbaka brännaren på handvärmarn.
 6. Tänd brännaren med en tändsticka eller tändare ca 5-10sekunder tills en glöd syns, därefter sätts toppen på handvärmarn och läggs i den medföljande påsen.
- (När den brinner är det ingen eldsflamma utan endast glöd).

OBSERVERA!

1. Använd Endast Ren Bensin (high grade white gasoline).
2. Håll alltid handvärmarn torr.
3. Överfyll ej
4. Låt inte bensinflaskan komma i kontakt med brännaren och fyll aldrig bensin över brännaren.
5. Denna handvärmare blir varm.
Använd inte den i sängen eller i sovsäcken eller liknade.
6. Bör inte användas av barn.

